

Vieser hooldusjuhend



Puhastage Vieser järgnevalt

- Eemaldage haisulukk trapist tõstes seda sinisest käepidemest.
- Puhastage raam ülearusest mustusest.
- Kui trapis ei ole käepidemega haisulukku, võtke haisuluku alumisest osast kinni. Painutage alumine serv kergelt väljuva toru poole ja tõstke haisulukk kallutatuna välja.
- Kui haisulukk on olnud kaua välja võtmata, võib see olla kõvasti kinni.
- Haisulukus olev külgliitmike voolusuunaja tuleb samuti puhastamiseks välja võtta.
- Puhastage põrandatrapi haisulukk ja põrandatrapp hoolikalt ning loputage.

Peale puhastamist

- Kontrollige, et haisuluku hall servatihend on oma kohal ja niisutage seda näiteks seebiveega.
- Kinnitage haisulukk tagasi trappi ja kontrollige, et see on korralikult oma kohal. Ärge unustage kinnitada ka voolusuunajat tagasi haisulukku.
- Pange Vieser Line kaas tagasi oma kohale.

Trapist võib tulla paha lõhna

- Juhul kui haisulukk ei ole korralikult oma kohal.
- Juhul kui haisuluku tihend on vigastatud.
- Juhul kui trapp on must.

Vieser kaane puhastamine

- Puhastage Vieser Line kaas mõlemalt poolt ja eemaldage kinni jäänud mustus.
- Puhastage võimalik pinnale kinnitud mustus roostevabast terasest kaanelt kergelt hõõrudes.
- Lubjaplekid saab kõige lihtsamalt eemaldada kergelt happelise puhastusainega.

Trappi tuleks puhastada, kui veevool aeglustub või kui trapist hakkab tulema paha lõhna. **Soovitame trapi puhastamist vähemalt kord aastas.**